


**PREGLEDNA KARTA
SEKTOR B - DUNAV I DONJA DRAVA
BRANJENO PODRUČJE 17
PODRUČJE MALOG SLIVA KARAŠICA - VUČICA
DIONICA B.17.9.
mj 1:35 000**



TUMAČ ZNAKOVA:

	Riječni kilometri		Čuvarnice
	Crpna stanica		Nasipi
	Čep		B 17.9. Dionice nasipa
	Ustava		Stacionaže nasipa
	Prag		Branjeno područje
	Limnigraf		Akumulacije/retencije
	Vodomjer		Akumulacije/retencije u izgradnji
	Sifon		Vodotoci_kanali BP 17
	Stepenica		Granica sliva BP 17
	Mostovi		
	Centar obrane od poplave		

B.17.8.

5+130 5+000

0+000 0+000

B.17.9.

14+050